

Kit A



Set di DPI pronti all'uso per la protezione da agenti biologici

Descrizione KIT

IL KIT A è stato progettato per proteggere l' utilizzatore finale in esigenze operative dove è indispensabile una adeguata protezione da agenti biologici e nel contempo la necessità di trovare in un unico set tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) pronti per un rapido utilizzo.

L' utilizzo del KIT è indicato per l' impiego nelle varie attività di emergenza biologica, in scenari che prevedono virus o batteri quali le emergenze pandemiche come ad esempio Antrace, BSE/TSE, SARS, Influenza suina, Influenza aviaria, ecc.

L' impiego è consigliato nelle procedure delle attività lavorative quotidiane che presentano una esposizione ad agenti biologici o una potenziale esposizione ad agenti biologici come richiesto dalla Direttiva 2000/54 CE e dalle Direttive per la sicurezza sui luoghi di lavoro (in Italia D.Lgs. 81/2008).

Il KIT è disponibile in 6 taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL. L' ampia gamma di taglie permette l' utilizzo ad un ampio numero di utilizzatori e le taglie XL offrono la possibilità di indossarlo anche sopra gli indumenti in dotazione.

Settori d'impiego e riferimenti normativi

I DPI presenti nel KIT A ottemperano ai requisiti di protezione previsti dal D.Lgs 81/2008 per quanto concerne la protezione da

agenti biologici (titolo X), ed anche a quanto previsto dalle Linee Guida per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori esposti ad agenti biologici redatte dall'ISPESL (INAIL), di recente emissione.

I KIT A sono stati progettati per l'utilizzo in attività lavorative che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici quali batteri, parassiti, funghi, virus (agenti biologici del gruppo 2 e 3 in riferimento all'Allegato III della Direttiva 54/2000/CE o Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008).

I settori principali settori di impiego sono quelli previsti dall' Allegato XLIV del D.Lgs. 81/2008 ed a solo titolo esemplificativo citiamo:

- Settore militare (bioterrorismo, laboratori di ricerca, ecc.);
- Attività in servizi sanitari comprese le unità di isolamento e post mortem (ad esempio: 118, pronto intervento, malattie infettive, broncoscopie, TBC, HIV, anatomia patologica ecc.);
- Settore veterinario (es. influenza aviaria, bse, blu tongue, carbonchio, ecc);
- Laboratori di ricerca di tipo P2 e P3;
- laboratori clinici, veterinari, microbiologici e diagnostici;
- Industrie di biotecnologie e industrie farmaceutiche;
- Trattamento e smaltimento acqua, reflui, rifiuti e di raccolta di rifiuti potenzialmente infetti
- Protezione civile, attività di pronto intervento.
- Settore allevamento zootecnico, attività nell' agricoltura

Il KIT A può essere modificato dal cliente per le proprie esigenze operative.

Modello:

CKT00101 - Kit A per la protezione da agenti biologici (1 Tuta senza calzari incorporati_ 2 paia guanti cyto_1 facciale filtrante prot. agenti biologici_1 occhiale a mascherina_1 paio calzari)

Kit A



Prove di certificazione

I DPI inseriti all' interno del KIT A sono certificati quali DPI e sottoposti a specifici test che ne evidenziano le capacità di barriera nei confronti dei microrganismi ed agenti infettivi.

Avendo superato tali prove, i DPI inseriti nel KIT A vengono classificati quale DPI in riferimento al D.Lgs 475/92 e ognuno di loro possiede il Certificato CE di Tipo rilasciato dall' Organismo Notificato di riferimento.

I DPI presenti nel KIT A sono sottoposti ai relativi controlli da parte dell'Organismo Notificato, secondo quanto previsto dall'art.11 della Direttiva 89/686/CEE, e presentano i pittogrammi relativi al rischio biologico. Le documentazioni relative ai singoli DPI sono disponibili su richiesta.

Materiali (prodotto powder and latex free)

Tutti i DPI presenti all' interno del KIT sono completamente privi di lattice e polveri

Taglie disponibili

Il KIT A è disponibile in 6 taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL. L' ampia gamma di taglie permette l' utilizzo ad un ampio numero di utilizzatori e le taglie XL offrono la possibilità di indossarlo anche sopra gli indumenti in dotazione.

Caratteristiche specifiche

Il Kit A è un SET di DPI pronti all' uso per ambienti lavorativi dove è necessario vestire

L' utilizzatore esposto con idonei DPI insieme alla massima celerità o per ambienti lavorativi che comportano una abituale esposizione ad agenti biologici.

Sterilizzazione

Il KIT A può essere sottoposto a trattamento di sterilizzazione per l' impiego in ambiti sterili mediante ossido di etilene.

Condizioni di stoccaggio

- Proteggere dalla luce diretta del sole, dalle luci fluorescenti, dai raggi-X ed ozono.
- Conservare il KIT all'interno della loro confezione.
- Stoccare in luogo asciutto, pulito e privo di polvere, lontano da oggetti taglienti o appuntiti.
- Temperatura: +5°C ÷ +40°C
- Umidità relativa: < 60%

Scadenza di prodotto

- 5 anni, se conservato nel loro imballo originale e nelle condizioni riportate sopra.

Istruzioni per l' uso e limiti di impiego

E' necessario attenersi a quanto riportato sulle Istruzioni d'Uso

Riutilizzo del KIT

- Il KIT in oggetto è MONOUSO e pertanto non è soggetto ad alcun tipo di manutenzione.
- I DPI eventualmente non utilizzati, con imballo originale integro, possono essere riutilizzati.

Frontespizio del KIT

Il Kit è confezionato con una busta di polietilene trasparente per poter verificarne il contenuto al suo interno. Il KIT prevede l' etichetta del codice a barre di diverso colore a secondo della taglia. Nella parte anteriore è presente un frontespizio da dove si può evincere il contenuto, la taglia dei DPI inseriti al suo interno, la data di produzione e di scadenza.

All' interno del set sono inserite le note informative dei DPI.

Il frontespizio del KIT e il suo contenuto possono essere modificati a seconda delle esigenze del cliente.

Kit A



PPE ready to use which grant a protection against biological agents

KIT description

KIT A has been designed to protect the users during the activities where it is necessary to have a protection against biological agents and to avoid the risk of biological (virus, bacteria) contamination. The application of Kit A is suitable in case of bio risk where virus, bacteria i.e. Bacillus anthrax, H1N1 swine flu, H5N1 Avian flu, Creutzfeldt-Jakob Disease, SARS occurs. KIT A is suitable during everyday working activities when there is a potential exposure to both well-known and unidentified biological agents, in compliance with European law regarding Safety at work including Directive 2000/54/EEC (Annex III list of biological agents). Sizes available: S - M - L - XL - XXL— XXXL . The wide range of sizes grants to the operators the possibility to wear the Kit on their equipments.

Areas of use/applications

Personal Protective Equipments included in KIT A are in III category, in accordance with EC Directive 686/89/EC.

KIT A is projected to be used in all activities where you can find an exposure to biological agents.

It's suitable to be worn during the following working-activities:

- Defence/Military/Army (i.e. bioterrorism attack, research laboratories..)
- Sanitary, Hospital settings (i.e. emergency and first aid activities, infective disease, etc.)
- Humanitarian medical missions
- Veterinary area (Avian and swine flu, Creutzfeldt-Jakob Disease, ..)
- Bio safety Laboratories, including BSL-2 and 3
- Microbiological, veterinary, biomedical Lab
- Bio safety cabinets
- Bio technology and pharmaceutical industry and lab;
- Waste material treatment and clearance
- Public care sector
- Emergency preparedness and Civil defence (i.e. infection after disasters..)

Kit A can be customized as per end user's request

Certification

The PPE inside KIT are in III category and they have been tested and certified to demonstrate their protective efficiency against microorganisms an infectious disease.

Each PPE has the CE Type Certificate issued by a Notified Body and it has a biohazard pictogram.

Model:

CKT 00101 - Kit A for biological agents protection (1 Coverall with no embedded booties
_ 2 cyto gloves pairs _1 biological agents protection filtering face masks _1 goggle
glasses _1 shoes pair)

Kit A



Materials (latex and powder free)

All items inside KIT A are latex and powder free

Sizes

Sizes available: S - M - L - XL - XXL - XXXL

The wide range of sizes grants to the operators the possibility to wear it on their equipments.

Features

KIT A is a prompt action set ready to be used in case of exposure to virus and bacteria, and the operator can easily dress it.

Sterilization

KIT A can be sterilized by ethylene oxide

Storage

The correct storage conditions are:

- Room temperature from +5°C + 40°C — R.H. < 60%
- Store in a cool and dry place into the original package
- They cannot stand the sunshine, fluorescent lights, X-Rays, ozone and damp

Expire date

5 years from the production date, following the mentioned storage condition in the original packaging

Instruction for use and application limits

Please read the instruction for use before wear

Utilization

KIT A is a disposable and cannot be washed or disinfected to use it again.

PPE inside Kit which have not be dressed, could be used if they are in their original package.

Title page of the packaging

KIT A is packed in a transparent polybag to be able to check the contents and to verify that everything inside is ready and if the colour of the label, different colour for each size, is your size.

Title page reports: item, size, date of production, expire date and batch no.

Each kit contains Instruction for use of the single items.

KIT A and Title page can be customized as par customer's request.